

TERRABOND

HYBRID-PFLASTER-FUGE

REINIGUNGS- und WARTUNGSHINWEISE



Reinigung der verfugten Fläche

In einigen Fällen kann es, z.B. durch zu geringes Gefälle der Pflasterfläche zu einer Verunreinigung der Steinoberfläche mit Fugenmaterial kommen.

Diese können nach der vollständigen Erhärtung des Materials (Wartezeit min. 14 Tage bei trockener Witterung) mit einem Hochdruckreiniger entfernt werden.

Dazu die Fläche mit max. 80 bar und einer Flachstrahldüse (keine Rotordüse oder Dreckfräser verwenden) bei einem Abstand von 20 -30 cm von der Steinoberfläche reinigen.



Pflege der verfugten Fläche

Eine mit TERRABOND verfugte Pflasterfläche ist wartungsfrei und bedarf keiner regelmäßigen Pflege. Das Fugenmaterial verhindert den Bewuchs mit Unkraut. Da Moose und Algen wurzellos sind, können sich jedoch Grünbeläge bilden. Laub, Erde, Humus und Schmutz sollte von der Fläche entfernt werden.

Die Reinigung mit Besen, Laubbläser oder Wasserschlauch ist problemlos möglich.

Reinigung mit Hochdruckreiniger die Fläche mit max. 80 bar und einer Flachstrahldüse (keine Rotordüse oder Dreckfräser verwenden) bei einem Abstand von 20 -30 cm von der Steinoberfläche reinigen.



Verfugung ausbessern Variante 1

Die Verfugung mit TERRABOND ist reparaturfreundlich.

Bei der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger kann es vorkommen, dass einzelne Fugen, die z. B. nicht vollständig gefüllt waren, ausgespült werden.

Um einzelne Fugen mit Terrabond auszubessern oder aufzufüllen kann das Material in kleinen Mengen mit wenig Wasser vermischt und mit einem Spachtel oder Fugeisen eingebracht werden.

Material auf der Steinoberfläche mit einem feuchten Schwamm entfernen

ROST

SYSTEMBAUSTOFFE

Tel. 04563 – 471 98 22 Mail: info@terrabond.de www.terrabond.de

TERRABOND

HYBRID-PFLASTER-FUGE

REINIGUNGS- und WARTUNGSHINWEISE



Verfugung ausbessern Variante 2

Fugen die bei der Verfugung oder durch unsachgemäße Reinigung zu tief ausgewaschen wurden können mit Terrabond Nachverfugt werden. Aufgenommene Steine können problemlos gereinigt und wiederverwendet werden.



Dazu auf der trockenen Fläche die Fugen mit trockenem Material auffüllen und mit einer Rüttelplatte oder mit einem Gummihammer gleichmäßig und vollständig verdichten.

Dieser Vorgang ist sorgfältig auszuführen um eine stabile und dauerhafte Verfugung zu erstellen.

Die Fuge sollte ca. 2 mm unter Steinoberfläche (maximal bis zur Unterkante gefaster Steine) gefüllt sein.



Verdichtung des Fugenmaterials z.B. mit einem Spachtel prüfen, dabei muss sich die Fuge fest anfühlen.

Durch Verdichtung entstandene Fehlstellen auffüllen bzw. fehlendes Material ergänzen und Steinoberfläche **rückstandsfrei** abkehren.

Bei rauer Steinoberfläche z.B. mit einem Laubbläser oder Staubsauger Materialreste entfernen.



ROST

SYSTEMBAUSTOFFE

Tel. 04563 – 471 98 22 Mail: info@terrabond.de www.terrabond.de

TERRABOND

HYBRID-PFLASTER-FUGE

REINIGUNGS- und WARTUNGSHINWEISE



mit Wasser besprühen

Gartenschlauch mit einstellbarer Düse verwenden und mit einem weichen Brausestrahl die Fläche besprühen bis die Fuge mit Wasser gesättigt ist – dabei von unten nach oben arbeiten und – falls vorhanden – Materialreste in die Fuge spülen.

Kleinflächig arbeiten, 3-4 mal innerhalb von 5 - 10 Minuten benetzen bis die Fuge vollständig gesättigt ist, dabei stehendes Wasser möglichst vermeiden.



fertig

Die ausgebesserte Stelle ist nach dem Abbinden des Fugenmaterials nicht mehr zu erkennen.



trocknen lassen

TERRABOND muss vollständig durchtrocknen um optimal abzubinden.

In den ersten 3 Std. sollte die Fläche nicht begangen und vor Regen geschützt werden.

Befahrene Flächen können nach 3 Tagen freigegeben werden.

Sollte die Fuge ungleichmäßig abbinden oder keine ausreichende Festigkeit erreichen, kann das Material durch nachträgliches intensives Wässern nochmals aktiviert werden.

Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrung, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis, geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

Wir entbinden den Käufer bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblatts verlieren alle vorausgegangenen ihre Gültigkeit. Stand 05/2014

Weitere Infos auch direkt hier:
QR-Code mit Handy scannen



ROST

SYSTEMBAUSTOFFE

Tel. 04563 – 471 98 22 Mail: info@terrabond.de www.terrabond.de